

Fertilizadoras y Esparcidoras de Abono

Fertilizadoras

Fertilización montada en los tractores a través de tres puntos de sistema de enlace. Está alimentado por una varilla en la toma de fuerza del tractor y vinculado por los discos esparcidores y smashers en el tanque. Con la acción de las barras de salida de los discos de vueltas y el fertilizante comenzar a propagarse por los discos. El deber de smashers es evitar el fertilizante para convertirse en bulto y fluye continuamente



Especificaciones	Modelo					
	380	500	600	600/2	800/2	1000/2
Capacidad (lt)	350	457	600	598	808	1000
Numero de Disco	1	1	1	2	2	2
Ancho (mm)	1180	1405	1385	1500	1500	1805
Longitud (mm)	1210	1190	1140	1500	1130	1350
Altura (mm)	1180	1230	1300	1270	1270	1200
Peso (kg)	88	132	142	196	200	214
Anchura de Trabajo (m)	15.75	15.75	15.75	22.25	22.25	22.25
Ajuste de Abierto/Cerrado	Mecánica	Hidráulica / Mecánica	Hidráulica / Mecánica	Hidráulica / Mecánica	Hidráulica / Mecánica	Hidráulica / Mecánica
Disco de Acero Inoxidable	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Ala de Acero Inoxidable	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 89 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.